参数设置

No	按　键	显示	说　明	备　注
1	按“功能”键	1=080	关风机温度	预设值为 80
2	按三下“手动风机”键	1.=080	关风机温度	第一位数码管小数点亮，参数闪烁，此后按“+”或“-”键可设置相关参数；否则参数只可查阅，不可修改。
3	按“功能”键	2.=100	开风机温度	
4	按“功能”键	3.=130	超温报警温度	
5	按“功能”键	4.=150	超温跳闸温度	
6	按“功能”键	5.=130	铁芯超温温度	（无铁芯功能的温控无此参数）
7	按“功能”键	H.=02	风机定时启动时间	预设 24 (小时),000 取消此功能
8	按“功能”键	P.=001	温控器通讯地址	
9	按“功能”键	n.=096	温控器通讯波特率	Bps:2400\4800\9600\19200\38400
10	按“功能”键	A.=00	A 相修正温度	修正范围-20℃~20℃
11	按“功能”键	B.=00	B 相修正温度	修正范围-20℃~20℃
12	按“功能”键	C.=00	C 相修正温度	修正范围-20℃~20℃
13	按“功能”键	D.=00	D 相修正温度	修正范围-20℃~20℃ （无铁芯功能的温控无此参数）
14	按“功能”键	==000	模拟温控器工作状态	此时按“+”、“-”键可加减模拟温度值。同时温控器作相应控制输出。例如，当模拟温度达到 130℃时，温控器立即声光报警，同时后盖板超温报警端子闭合
15	按“功能”键		返回温度显示状态	

黑匣子查询

No	按　键	显示	说　明	备　注
1	按“查询”键	A=XXX	掉电时的 A 相温度	
2	按“查询”键	B=XXX	掉电时的 B 相温度	
3	按“查询”键	C=XXX	掉电时的 C 相温度	
4	按“查询”键	D=XXX	掉电时的 D 相温度	（无铁芯功能的温控无此参数）
5	按“查询”键	A=XXX	A 相历史最高温度	此时同时按“查询”、“手动风机”键可清除当前值
6	按“查询”键	B=XXX	B 相历史最高温度	
7	按“查询”键	C=XXX	C 相历史最高温度	
8	按“查询”键	D=XXX	D 相历史最高温度	